
	P.H.P.U. IZOL PLAST  Sp. z o.o. 44-362 Rogów ul. Raciborska 79 tel./fax 32-4512010 www.izol-plast.rogow.pl	KARTA KATALOGOWA
	Śruba napędu mechanizmu rozłącznika/odłącznika	

Śruba napędu mechanizmu rozłącznika/odłącznika, służy do załączania i wyłączania rozłącznika/odłącznika stacji transformatorowej przy górnym napięciu znamionowym.

Zmiana położenia styków rozłącznika/odłącznika Q1 następuje po obróceniu wału śruby napędu mechanizmu, w wyniku czego następuje zmiana układu dźwigni rozłącznika/odłącznika.

