
	<p style="text-align: center;">P.H.P.U. IZOL PLAST  Sp. z o.o. 44-362 Rogów ul. Raciborska 79 tel./fax 32-4512010 www.izol-plast.rogow.pl</p>	<p style="text-align: center;">KARTA KATALOGOWA</p> <p style="text-align: center;">Śruba napędu mechanizmu wyłącznika</p>
---	---	---

Śruba napędu, służy do ręcznego załączania i wyłączania mechanizmu wyłącznika z zewnątrz osłony ognioszczelnej stacji transformatorowej, za pomocą pośredniego napędu ręcznego. Śruba zabudowana jest w komorze aparatury strony dolnego napięcia stacji transformatorowej.

Zmiana położenia styków wyłącznika Q2 następuje po obróceniu wału śruby napędu mechanizmu, który poprzez dźwignię zmienia nastawę wyłącznika.

